


管脚说明



SOP-8 或 DIP-8 封装

管脚号	名称	性能	描述
1	VREF	模拟输入	A/D 转换参考电压输入 (1.8~5.5V, 应低于 VBAT)
2	AGND	地输入	地输入
3	INN	模拟输入	差分信号负输入端
4	INP	模拟输入	差分信号正输入端
5	PD_SCK	数字输入	断电控制 (高电平有效) 和串口时钟输入
6	DOUT	数字输出	串口数据输出
7	VBAT	电源输入	稳压管电源输入 (3.6~5.5V)
8	VOUT	3.3V 输出	稳压管电源输出 (3.3V)

表一 管脚描述